

USTAWIENIA ZASILACZA 1052/33R (z klawiatury klatkowej)

- P010 na 0 - w obsługi unifonow podstawowych w LU1
- P011 na 0 - w obsługi unifonow podstawowych w LU2
- P110 na 0 - podniesienie napięcia w liniach unifonow na 12V
- P704 na xx max adres unifonu w pionie 1
- P705 na xx max adres unifonu w pionie 2
- P404 # wygenerowanie kodow wywołania i otwarcia
- P504 Usunąć/zmienić ogólny kod otwarcia
- P907/0 Wyłączyć automatyzację MASTER
- P101 Zmienić kod instalatora
- P904 na 2 - włączenie komunikacji RS485 w magistrali głównej
- P905 na 2 - włączenie komunikacji RS485 w magistrali dodatkowej
- P102 nr panelu (zgodnie z sugestiami na niniejszym schemacie)
- P801 nr zasilacza (zgodnie z numerem klatki)
- P803 Konfiguracja kodów dla magistrali głównej !!!

W panelach wywołania zdjęć zworke odpowiedzialną za włączenie trybu RS485

Szczegóły konfiguracji znajdują się w instrukcji panelu (L+) wywołania

