PION NR 1

LU 0L

UNIFON NR REF. 1150/620

1 2 4 8 16 32 64

LU (L+)
0L (L-)
T1
T2

UNIFON NR REF. 1150/620

1 2 4 8 16 32 64

LU (L+)
0L (L-)
T1
T2

UNIFON NR REF. 1150/620

1 2 4 8 16 32 64

LU (L+)
0L (L-)
T1
T2

UNIFON NR REF. 1150/620

1 2 4 8 16 32 64

LU (L+)
0L (L-)
T1
T2

USTAWIENIA ZASILACZA 1052/31R (z klawiatury)

P010 na 0 - wł obsługi unifonow podstawowych w LU1

P011 na 0 - wł obsługi unifonow podstawowych w LU2

P704 na xx max adres unifonu w pionie 1

P705 na xx max adres unifonu w pionie 2

P404 # wygenerowanie kodow wywołania i otwarcia

P504 Usunąć/zmienić ogólny kod otwarcia

P101 Zmienić kod instalatora

P905 na 2 - włączenie komunikacji RS485 w magistrali dodatkowej

P102 nr panelu (zgodnie z sugestiami na ninejszym schemacie)

W panelach wywołania zdjąć zworkę odpowiedzialną za właczenie trybu RS485

Unifony zaadresować zgodnie z numerami lokali

Szczegóły konifugracji znajdują sie w instrukcji panelu wywolania

TABELA 1 Połączenie panelu wywołania P1.

WEJŚCIE				ROZDZIELNIA	
Urządzenie	Oznaczenie	Kolor	OPIS	Oznaczenie	Urządzenie
1052/101VD-RF	GND (0L)	Zielono-biały	Masa fonii	0L	1052/33R
1052/101VD-RF	LG	Zielony	Linia Fonii	LD	1052/33R
1052/101VD-RF	DG(D)+	Niebieski	Linia danych	D+	1052/33R
1052/101VD-RF	D-	Niebiesko-biały	Linia danych (- w RS485)	D-	1052/33R
1052/101VD-RF	AC1	Brązowy*	Zasilanie panelu 12V AC	AC1	1052/33R (../20)
1052/101VD-RF	AC2	Brązowo-biały*	Zasilanie panelu 12V AC	AC2	1052/33R (../20)
1052/101VD-RF	AC1	Pom-biały*	Zasilanie panelu 12V AC	AC1	1052/33R (../20)
1052/101VD-RF	AC2	Pomarańczowy*	Zasilanie panelu 12V AC	AC2	1052/33R (../20)

*przy odległości powyżej 10m użyć osobnego przewodu np. OMY 2x1

TABELA 2 Połączenia między zasilaczem a unifonem 1132/620

Szacht				LOKAL	
Urządzenie	Oznaczenie	Kolor	OPIS	Oznaczenie	Urządzenie
1052/33R	0L	Zielono-biały	Masa linii unifonów	L-	1150/620
1052/33R	LU1	Zielony	Linia unfionów	L+	1150/620

Wejście Dodatkowe 11 P102/11

Panel wywolania z klawiaturą nr ref 1052/101VD-RF

Na panelu zdjąć zworę RS485 I ZWORĘ OD REGULACJI PRĄDU EZ

ZASILACZ SYST.
MATIBUS SE
MASTER/SLAVE
NR REF. 1052/33R
[ROZMIAR 10 DIN]

LU1
LU2
0L
LD
DD-
DD+
0L
AC1
AC2
E0
+20
OC1
OC2
EI

Sieć
~0
~230

LG
D(D-)
D+
0L(GND)
AC1
AC2
R
+V
GND
-/~
+/~

PH
GND
EXI
NO
C
NC
CL+
CL -
NC
C
NO

Przycisk
wyjścia

DIODA NP.
1N4007
LUB TRANSIL

ZE

ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA

ZASILACZ KD 12V DC
NR REF. 1052/12
[ROZMIAR 6 DIN]

Sieć
~0
~230

1052/12
~230V

+
+
-
-

MB

EZ MED

RS485