


CENTRALA CENTRALNA DLA SYSTEMU IPERCOM
Sch./Ref. 1060/41



1 OPIS


Urządzenie Ref. 1060/41 unifon ułatwiający współpracę z oprogramowaniem centrali portierskiej w systemie IPERCOM

W celu użycia unifonu na komputerze klasy PC należy zainstalować aplikację centrali portierskiej.

1.1 INSTALACJA

Do prawidłowej instalacji potrzebne są następujące elementy:

- Podłącz złącze głośnika (zielone złącze) do wyjścia głośnika PC.
- Podłącz złącze mikrofonu (różowe złącze) do wejścia mikrofonu komputera.
- Podłącz złącze USB do portu PC.



Urządzenie nie potrzebuje żadnego sterownika instalacyjnego; instalacja rozpoczyna się automatycznie, gdy urządzenie jest podłączone do komputera przez kabel USB.

1.2 OPIS TERMINALA

- | | |
|-------|---------------------|
| ⊘ SP+ | Sygnal głośnikowy |
| ⊘ GND | Grunt odniesienia |
| ⊘ MC+ | Sygnal mikrofonu |
| ⊘ S+ | } Dodatkowy dzwonek |
| ⊘ S- | |

2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zasilaczz portu USB
Zużycie5 Vdc maksymalnie 500 mA