

Skrócony opis programowania centrali z poziomu komputera

Należy pobrać oprogramowanie

http://urmet.com.pl/OPROGRAMOWANIE/2Voice_PC_Program.7z

zainstalować sterowniki centrali

CP210xVCPInstaller_x64 lub 86 w zależności, czy system 64 czy 32 bitowy.

i program

2Voice Pc-1.0.0.13

Podłączyć centralę za pomocą przewodu USB i uruchomić program 2Voice PC (czasem lepiej w trybie administratora).

W programie wprowadzić lub zaimportować wpisy

Ustawić język Angielski .

Wprowadzić hasło 000000

Na centrali wejść w tryb programowania (trzymając SHIFT WCISNAĆ kilkakrotnie szybko przycisk słuchawki).

W programie przełączyć na zakładkę konfiguracja

USB.

Upload to device

Wybrać port (np. 4 - najczęściej ostatni z listy rozwijalnej)

Wprowadzić hasło 000000 wcisnąć ok i po chwili na centrali nacisnąć symbol dzwonka.

Centrala połączy się z komputerem (na centrali będą przebiegać kropki)

Na komputerze zostanie wyświetlony komunikat o prawidłowej aktualizacji ustawień.

Wcisnąć OK.

Przełączyć na zakładkę USER RECORDS

USB.

Upload to device

Na komputerze zostanie wyświetlony komunikat o prawidłowej aktualizacji wpisów użytkowników. Wcisnąć OK.

Po wyświetleniu komunikatu o prawidłowej aktualizacji danych na centrali wyjść z trybu programowania (przytrzymać przycisk X przez 3 sekundy).

Na komputerze zapisać kopię ustawień.

File – save – wybrać miejsce docelowe i zapisać kopię ustawień.

Zamknąć program.

odłączyć przewód USB od centrali.