

Centrala portierska

NR REF

IPERVOICE

1039/41



OPIS

Unifon ATLANTICO do obsługi centrali portierskiej. Do pracy centrali portierskiej niezbędny jest komputer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem *SwitchBoard* głównym wymogiem dla sprzętu jest karta dźwiękowa do komunikacji z jednostkami wewnętrznymi telefonami VoIP.

Komunikacja nawiązana może zostać przez zestaw słuchawkowy (port USB i wtyczka mini-jack), jak i unifon (bez użycia portu USB). Zarządzanie centralą może odbywać się przez ekran dotykowy.

Minimalne wymagania sprzętowe:

- Procesor 1 GHz kompatybilny z Windows Vista lub Windows Seven. 1 GB RAM i 250MB miejsca na dysku.
- Karta muzyczna: kompatybilna z Windows Vista
- Karta graficzna: kompatybilna z Windows Vista lub Windows 7 minimalna rozdzielczość 1024X768px.
- KAMERA internetowa kompatybilna z Windows Vista lub Windows 7
- Port USB do podłączenia unifonu
- Karta sieciowa 10/100 Mbit/s

PARAMETRY TECHNICZNE

Oprogramowania *SwitchBoard* umożliwia: połączenie ze wszystkimi użytkownikami systemu,

- przypisanie centrali do grupy użytkowników,
- obsługa kilku central, z funkcją przekierowania połączeń w przypadku nieobecności portiera,
- wysyłanie wiadomości głosowych do pojedynczych użytkowników, grup i wszystkich,
- zarządzanie alarmami, obsługa funkcji „panic”, informacja o alarmie.